



SF = Standfüße  
(Abbildung zeigt ToolBox TB-150 mit optionalen Standfüßen)

## Abmessungen ToolBox

ToolBox Modell	B	H	T	K	L	U	V	W	Z
	Breite	Höhe	Tiefe	Abstand von Rückwand zu Rolladentüre oben	Abstand von Rückwand zu Rolladentüre unten	Abstand von Bodenplatte zu Deckel	Lichte Höhe von Rolladentüre	Lichte Weite von Rolladentüre	Durchladehöhe
<b>TB-100 ohne SF</b>	1.030 mm	973 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	880 mm	-
<b>TB-100 mit SF</b>	1.030 mm	1.073 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	880 mm	100 mm
<b>TB-125 ohne SF</b>	1.275 mm	973 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	1.120 mm	-
<b>TB-125 mit SF</b>	1.275 mm	1.073 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	1.120 mm	100 mm
<b>TB-150 ohne SF</b>	1.525 mm	973 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	1.370 mm	-
<b>TB-150 mit SF</b>	1.525 mm	1.073 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	1.370 mm	100 mm
<b>TB-200 ohne SF</b>	1.985 mm	973 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	1.830 mm	-
<b>TB-200 mit SF</b>	1.985 mm	1.073 mm	690 mm	550 mm	628 mm	912 mm	800 mm	1.830 mm	100 mm